



Simples e prático, este módulo permite que você possa configurá-lo com todos os endereços necessários, para transferí-los para a central de forma rápida e segura.

#### **Componentes do Módulo:**

- Cabo de comunicação
- Fonte auxiliar bivolt 90 à 240 vac

## **Módulo de Programação**

**Mobilidade e Praticidade a um toque.**

### **▶▶ Praticidade para o instalador.**

A AMG'E Security Systems entende as necessidades do instalador, por isso, criou uma ferramenta para facilitar o trabalho do instalador em campo, dando-lhe condições de programar nossas centrais endereçáveis de forma simples e sem complicação de software, dispensando assim, o uso de computadores.

### **▶▶ Mobilidade para configurar.**

Com este Módulo é fácil realizar a identificação da localização de todos os dispositivos endereçáveis, no conforto de sua residência, sem os contratempos de obra.

Uma vez configurados todos os endereços, basta conectar o Módulo a central, através do cabo de comunicação que o acompanha e transferir as informações para central, de forma rápida, prática e segura.

Esta ferramenta traz a mobilidade necessária para facilitar o dia a dia do instalador.



## MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO

# DESIGN PRÁTICO

O Módulo de Programação AMG'E foi desenvolvido com uma interface simples e intuitiva, aliando alta qualidade com tecnologia segura e praticidade.

Quando o Módulo estiver conectado a central, não utiliza-se fonte de alimentação, pois neste caso, quem alimenta o Módulo é a central.

## SOBRE SEU USO

Este Módulo possui códigos para cada tipo de função que o operador desejar realizar durante o processo de gravação.

Sendo assim, funções como por exemplo: apagar todos os endereços gravados na central, ou transferir os endereços do Módulo para a Central terão um código específico individual. Isto garante segurança nas operações.

## CARACTERÍSTICAS

O Módulo só registra em sua memória o endereçamento de uma central por vez.

O Módulo relaciona os arquivos gravados ao número de série da central, portanto é obrigatório fornecer o número de série da central correta que pode ser obtido no display da central S:xxxx.

Se o número de série informado no Módulo de Programação não conferir com o número de série da central, não haverá a transferência de dados,

Para iniciar uma nova configuração é obrigatório apagar gravações existentes no Módulo.